




Hardware: Jak działa autofocus?

Wyostczenie poprzez pomiar odległości (pasywne)





Wyostczenie poprzez wykrycie Fazy (pasywne)



Sytuacja w której obraz jest wyostczony na matrycy




Sytuacja w której obraz jest wyostrzony za matrycą



Sytuacja kiedy obraz jest wyostrzony przed matrycą



Źródła



From:
<https://wiki.ostrowski.net.pl/> - **Kacper's Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.ostrowski.net.pl/doku.php?id=notatki:autofocus&rev=1747850399>

Last update: **2025/05/21 19:59**